


NÁHRADNÉ DIELY - HYDROMOTORY MK



- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 Blok ventilu 35 Mpa | 18 Doska ventilu | 37 Poistná skrutka |
| 2 Skriňa motora | 19 Držiak tesniaceho krúžku | 38 Kolík |
| 3 Zadná skriňa | 20 Rotačné tesnenie | 39 Kolík |
| 4 Výklopná doska | 21 Pevné tesnenie | 40 Kolík |
| 5 Blok valcov | 22 Hnací hriadeľ | 41 Poistný krúžok |
| 6 Piest s puzdrom | 23 Dištančný krúžok | 42 O-Krúžok |
| 7 Doska ložiska | 24 Oko | 43 O-Krúžok |
| 8 Vedenie puzdier | 25 Veko | 44 O-Krúžok |
| 9 Držiak puzdier | 26 Veko | 45 O-Krúžok |
| 10 Tanierová pružina | 27 Tesnenie skrine zadné | 46 Ložisko |
| 11 Tanierová pružina | 29 Pružina tesnenia | 47 Ložisko |
| 12 Vedenie pružín | 30 Zátka | 48 Podložka |
| 13 Vedenie ložiskovej dosky | 31 Zátka | 49 Podložka |
| 14 Kolík | 32 Zátka | 50 Centračná skrutka |
| 15 Pružina bloku valcov | 33 Skrutka | 51 O-Krúžok |
| 16 Pružina vedenia | 34 Skrutka | 52 Podložka |
| 17 Poistný krúžok | 35 Skrutka | |